Secutron UltraLife Kamera im PIR Sensor

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Produktbeschreibung



1 - Anschluss für die Stromversorgung

2 – Anzeige LED-Diode

3 - Hebel zum Ausschalten der Anzeigediode

4 - Micro-SD-Kartensteckplatz (Steckplatz befindet sich auf der Rückseite)

5 - Kameralinse

1 – ON/OFF

2 - Start/Stopp der Videoaufnahme

3 - Start / Stopp der PIR-Bewegungserkennung

4 - Wiedergabe von Aufnahmen

5 – Taste OK

6 – Nach unten

7 – Nach oben

8 – Aufrufen des OSD-Menüs

9 - Start/Stopp des Bewegungserkennungsmodus

10 – Foto machen

2. Verwendung des Geräts

1. Setzen Sie eine Micro-SD-Karte in das Gerät ein.
2. **Das Modul befindet sich beim Start im Bewegungserkennungsmodus.**
3. Um den PIR-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste 3 und das Modul schaltet sich in den Stand-by-Modus - die grüne LED leuchtet.

Wenn sich das Modul im Stand-by-Modus befindet, können Sie es mit den Tasten der Fernbedienung steuern.

Fotos machen: Um ein Bild aufzunehmen, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 10. Die rote LED blinkt einmal bei jeder Aufnahme. Jedes Drücken erstellt ein Foto.

Kontinuierliche Aufnahme: Um die kontinuierliche Aufnahme zu aktivieren, drücken Sie im Standby-Modus die Taste 2. Die grüne LED blinkt 3 Mal und erlischt dann. Dies signalisiert den Beginn der Aufnahme. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut kurz auf die Taste 2. Die grüne LED leuchtet und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

Automatische Bewegungsaktivierung: Die Bewegungsaktivierung kann sofort nach dem ersten Einschalten des Moduls oder durch Drücken der Taste 9 aus dem Stand-by-Modus aktiviert werden. Jetzt nimmt das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt (gelbe LED blinkt). Sobald die Aktion vor der Kamera stoppt, speichert das Gerät die Aufzeichnung und wartet auf eine erneute Bewegungsaktivierung. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste 9.

PIR Modus: Die Bewegungsaktivierung im PIR-Modus kann durch Drücken der Taste 3 aus dem Stand-by-Modus aktiviert werden. Jetzt nimmt das Gerät nur dann auf, wenn das Kameraobjektiv eine Bewegung erkennt (rote LED blinkt). Sobald die Aktion vor der Kamera stoppt, speichert das Gerät die Aufzeichnung und wartet auf eine erneute Bewegungsaktivierung. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste 3.

Ausschalten des Moduls: Schalten Sie das Modul aus dem Stand-by-Modus immer mit der Power-Taste Nr. 1 aus.

3. Einstellungen über das OSD-Menü

a) Schließen Sie einen Monitor oder ein Fernsehgerät an den AV-Ausgang des Geräts an.

b) Drücken Sie die Taste „MENU“.

c) Verwenden Sie die Pfeiltasten, um sich im Menü zu bewegen und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

d) In diesem Menü können Sie grundlegende Parameter einstellen (Auflösung, Datum und Uhrzeit, Länge der Aufnahmen...).

Movie Mode: Einstellungen der Videoqualität

Movie Clip Time: Einstellung der Länge eines Datensatzes

Sound Record: Aktivieren / Deaktivieren der Audioaufnahme

Motion Detection: Einstellungen der Empfindlichkeit für die Bewegungserkennung - Low (Niedrig), Middle (Mittel), High (Hoch)



Clock Settings: Zeiteinstellung

Date Format: Datumsformat

Language: Spracheinstellung

Flicker: Einstellung der Aktualisierungsfrequenz



TV System: Einstellungen für die Analogausgangskodierung

Format SD-Card: Formatieren der Speicherkarte

Reset Setup: Werkseinstellungen

FW Version: Version der Geräte-Firmware

Beschreibung der Anzeigediode

ANZEIGEDIODE	FUNKTION
Grün	Stand-by
Rot 1x blinkt	Foto machen
Grün 3x blinkt	Ausschalten / nicht geladen
Gelb 2s	Einschalten
Grün 3x blinkt	Start der kontinuierlichen Aufzeichnung
Rot 3x blinkt	PIR-Sensor-Aufnahme starten
Gelb 3x blinkt	Aufnahme starten, wenn eine Bewegung erkannt wird
Grün blinkt kontinuierlich	Keine microSD-Karte eingelegt

Hinweis: Beim Wechsel vom Standby- in den Bewegungserkennungsmodus leuchtet die grüne LED so lange, bis die Aufzeichnung aktiviert wird.

4. Wiedergabe von Aufnahmen

Nehmen Sie die Micro-SD-Karte aus dem Gerät und stecken Sie sie in den Adapter und dann in den PC. Sie können dann mit der Speicherkarte arbeiten, als wäre sie ein Flash-Laufwerk. Kopieren von Aufnahmen, Abspielen usw.

5. Datum- und Zeiteinstellungen

1. Erstellen Sie eine Textdatei mit dem Namen "time".

2. Öffnen Sie die Datei und schreiben Sie das Datum und die Uhrzeit im Format: RRRR.MM.DD HH:MM:SS. Siehe unten.



3. Setzen Sie die Speicherkarte in den PC ein.

4. Kopieren Sie die erstellte Datei in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte.

5. Setzen Sie die Karte wieder in das Gerät ein.

Nehmen Sie ein Testvideo auf und stellen Sie sicher, dass die Zeiteinstellungen korrekt sind.

6. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.