Mobile Anwendung SeTracker2

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Verbindung zur Anwendung herstellen

a) Laden Sie die App "SeTracker2" über den App Store oder Google Play kostenlos auf Ihr Mobiltelefon herunter. Alternativ scannen Sie den beigefügten QR-Code.

b) Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung und registrieren Sie sich. Die Registrierungs-ID / QR-Code finden Sie auf der Unterseite des Geräts.



c) Melden Sie sich bei dem neu erstellten Konto an. Sie können nun alle Einstellungen vornehmen und den GPS-Standort des Geräts verfolgen.



2. Funktionsassistent

a) Zwischen Uhren wechseln: Wenn Sie mehr als eine Uhr besitzen und diese in einem Konto gekoppelt haben, können Sie zwischen ihnen wechseln, indem Sie die Taste mit dem Namen der aktuell ausgewählten Uhr drücken.



b) Neue Uhr hinzufügen: Um dem erstellten Konto eine neue Uhr hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche "**+**" in der oberen rechten Ecke der Anwendung.



c) Kontakte: Öffnen Sie die Kontakte in der mobilen Anwendung und geben Sie die Mobiltelefonnummern ein, die in der Uhr gespeichert werden und dann von der Uhr aus angerufen werden können.



d) Chat: Von der Anwendung aus ist es möglich, eine Sprachnachricht an die Uhr zu senden, die dann auf der Uhr abgespielt werden kann.



e) Gespräch: Öffnen Sie die Anruffunktion in der mobilen Anwendung und geben Sie die Telefonnummer der Uhr ein, nach Bestätigung wird die Telefonnummer gewählt.



f) Standorterkennung:



Um den aktuellen Standort der Uhr herauszufinden, klicken Sie auf das Stecknadelsymbol. Es wird eine Anfrage zum Abrufen des Standorts der Uhr gesendet, gefolgt von einem Pin mit dem aktuellen Standort auf der Karte.



Um Ihren aktuellen Standort (Mobiltelefon) herauszufinden, klicken Sie auf das Telefonsymbol. Es wird eine Anfrage zum Abrufen eines Standorts gesendet, gefolgt von einem Pin mit dem aktuellen Standort auf der Karte.



In der mobilen Anwendung können Sie den sogenannten Zaun festlegen. Nach Eingabe der Größe legen Sie den Bereich auf der Karte fest, in dem sich das Gerät bewegen kann. Sie erhalten eine Benachrichtigung in der mobilen Anwendung, sobald sich das Gerät außerhalb des definierten Bereichs befindet.



Mit der mobilen Anwendung können Sie den Verlauf der Standorte bis zu 3 Monate zurückverfolgen.



g) Benutzer, die mit einer Uhr gekoppelt sind: Zeigt eine Liste der Benutzer an, die mit dem aktuellen Uhr-Konto verbunden sind.



h) Benachrichtigung: Das Gerät warnt Sie bei schwachem Akku, SOS usw.…



i) Arbeitsmodi: Das Gerät verfügt über 3 Betriebsarten:

1) Tracking-Modus (Follow): Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Minute.
2) Normaler Modus: Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 10 Minuten.
3) Energiesparmodus (Power save mode): Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Stunde.



j) SOS – Notanruf: Um einen SOS-Anruf zu tätigen, halten Sie die ON/OFF - SOS-Taste gedrückt. Das Gerät wählt automatisch eine voreingestellte Telefonnummer. Wenn niemand den Anruf entgegennimmt, wählt das Gerät andere voreingestellte Nummern. Alle voreingestellten Nummern wählt das Gerät zweimal. Sie können Nummern für SOS-Anrufe in der mobilen Anwendung voreinstellen.



k) Videogespräch (vom Modell abhängig): Die Uhr ermöglicht die Kommunikation in Form eines Videoanrufs.



l) **Lautlos-Modus während des Unterrichts:** Für die Uhr ist es möglich, während der Unterricht den Silent-Modus einzustellen, es können bis zu 3 Intervalle eingestellt werden.



m) **Wecker:** Für die Uhr kann ein Alarm eingestellt werden. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, klingelt die Uhr. Es können bis zu 3 Alarme eingestellt werden.



n) Verlorene Uhr finden: Bei Verlust der Uhr besteht die Möglichkeit, diese anzurufen. Die Uhr gibt dann einen lauten Piepton aus, um das Auffinden zu erleichtern.



o) SMS Benachrichtigung:

1) Niedriger Akkustand: Wenn die Akkukapazität des Geräts unter 20 % sinkt, sendet das Gerät eine Benachrichtigung an die mobile Anwendung.

2) SOS-Nachricht: Wenn der Benutzer einen SOS-Anruf sendet, der Empfänger den Anruf jedoch nicht beantwortet, sendet ihm das Gerät eine SMS-Nachricht mit dem Standort des Geräts.



p) Gesundheit: Die Uhr kann einen Überblick über grundlegende sportliche Aktivitäten (Gehen, Training, Laufen, Schlafen) anzeigen.



q) Fernkamera (je nach Modell): Ermöglicht das Fotografieren der Umgebung.



r) Zeitzone: Stellt die Zeitzone der Uhr ein, die auf das Zifferblatt der Uhr projiziert wird. Die Zeitzone von Mitteleuropa ist +1. Sommerzeit kann aktiviert / deaktiviert werden.



s) Anwendungssprache: Wählen Sie die Standardanwendungssprache.



t) Ortung mit GSM: Bei Nichtverfügbarkeit des GPS-Signals ist es möglich, die Ortung nach GSM-Signalsendern zu aktivieren. Das Signal ist nicht so genau wie bei GPS.



u) Konto löschen: Um ein Konto zu löschen, drücken Sie die Taste **„Delete Account“.**



v) **Schalten Sie die Uhr aus der Ferne aus:** Um die Uhr aus der Ferne auszuschalten, drücken Sie die Taste "**Shutdown the Device**" und bestätigen Sie dann.



w) **Die Uhr aus der Anwendung trennen:** Um die Uhr vom Konto zu entfernen, drücken Sie die Taste "**Unbundled**" und bestätigen Sie.



3. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.