

Drahtlose Videoklingel Secutek DB006 7"

Bedienungsanleitung





Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Lieferumfang

Außenklingel



Außenklingel



15°- Keil (optional)

Band



12V/1A Netzteil



Eröffnungsmodul



Fernbedienung



15° - Ecke (optional)



Schrauben und Dübeln



DC Kabel



Imbus



2x Akku

Innenmonitor



Innenmonitor



5V Netzteil USB-A – USB-C



Kabel



Unterlage



SD Karte (optional)


2. Beginn

Die Türklingel kann in Büros, Villen, Wohnungen, etc. verwendet werden.
Kein Datennetz erforderlich, keine Verzögerungen. Die Türklingel wird an einer Wand, Holz- oder Glastür montiert. Der Innenmonitor kann an einer Wand, einem Wandschrank usw. aufgehängt werden. Er kann auch auf einem Schreibtisch, Esstisch, Couchtisch usw. aufgestellt werden. Das Öffnungsmodul kann leicht an ein elektrisches oder magnetisches Schloss angeschlossen werden.
Alle Verbindungen sind drahtlos und einfach zu installieren.



3. System-Spezifikationen

Wenn ein Besucher die Türklingel drückt, wird ein Echtzeit-Video auf dem Innenmonitor angezeigt. Der Innenraummonitor kann manuell ein Bild oder ein Video aufnehmen. Außerdem können automatisch Videos oder Fotos auf der SD-Karte gespeichert werden, wenn der Besucher klingelt oder der Benutzer die Taste "Unlock" drückt.




Siehe "Paarung der Türklingel" und "Paarung des Eröffnungsmoduls" auf Seite 12.

Paarung der Fernbedienung mit dem Eröffnungsmodul

1. Drücken Sie die Taste "**Pair**" auf dem Eröffnungsmodul. Die Kopplungsanzeige blinkt einmal. Drücken Sie dann die Taste "**Unlock**" auf der Fernbedienung. Die Paarungsanzeige blinkt kontinuierlich.
2. Drücken Sie dann erneut die Taste "**Pair**" auf dem Eröffnungsmodul. Die Kopplungsanzeige hört auf zu blinken. Drücken Sie dann erneut die Taste "**Unlock**" auf der Fernbedienung. Die Kopplungsanzeige blinkt mehrmals. Die Paarung war erfolgreich.


4. Außenklingel



5. Installation der Außenklingel


Die Außenklingel hat einen Verbrauch von 0,3 mA. Wenn Sie die Außenklingel über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, hält der 3200-mAh-Akku zwei Monate lang. Die Eingangsspannung der Türklingel beträgt AC 8~24V, DC 12~36V.

Die Klingel wird in der Höhe 1,4 ~ 1,7 Meter über dem Boden installiert.
Versuchen Sie, Sonne und Regen zu vermeiden.
Kann an einer Wand, einem Holzbrett oder einer Tür befestigt werden.



Hinzufügen eines Keilsatzes oder Ecksatzes (optional)


Mit dem Ecksets können Sie die Klingel in Richtung des Bordsteins richten, damit Sie die Besucher besser sehen können.



A. Akku-Stromversorgung

A.1 Klebeband

Schneiden Sie das Bild mit doppelseitigem Klebeband in der entsprechenden Größe aus. Kleben Sie es dann auf eine glatte Oberfläche, wie z. B. eine Glastür, eine Holztür oder eine ebene Wand.









A.2 Schrauben


A.2.1 Entfernen Sie die untere Schraube.

A.2.2 Bohren Sie zwei Löcher und befestigen Sie die Unterlegscheibe darin mit Schrauben.





A.2.3 Bringen Sie die Scharnierplatte wie in der Abbildung gezeigt am Klingelteil an, schieben Sie sie nach oben und sichern Sie sie mit der unteren Schraube.






B. Stromversorgung AC 8 ~ 24V oder DC 12 ~ 36V

Wenn die Türklingel an eine Stromquelle an der Tür angeschlossen werden kann, verwenden Sie die Schraubbefestigungsmethode. Bohren Sie ein Loch für das Gleichstromkabel und schließen Sie den 12-V-Netzteil an das Gleichstromkabel an.



C. Anschließen eines elektrischen oder magnetischen Schlosses

Der Abstand zwischen dem Eröffnungsmodul und der Klingel darf nicht mehr als 15 Meter betragen. Die Fernbedienung wird mit einer 12V 27A Batterie betrieben. Der Abstand zum Schloss beträgt maximal 15 Meter.
Die Entriegelungsspannung beträgt 12V, die Stromstärke 1A~3A.



1 – Paarungslicht, 2 – Paarungstaste,

3 – Verzögerung des Schlosses (Sekunden), 4 – EIN, 5 – AUS.

6. Innenmonitor

Der Monitorverbrauch ist hoch. Es wird empfohlen, das Gerät immer an ein USB-5V-Ladegerät anzuschließen.



6.1 Funktionen der Tasten

Drücken Sie diese Taste kurz, um den Besucher an der Tür im Standby-Modus anzuzeigen. Ein weiterer kurzer Druck schaltet den Bildschirm aus.
Der Bildschirm schaltet sich nach 20 Sekunden ohne Bedienung aus.
3 Sekunden lang drücken und dann kontinuierlich überwachen. Drücken Sie erneut kurz, um die Überwachung zu beenden.

Kurz drücken, um ein Foto zu machen. Das Foto wird auf der SD-Karte gespeichert.
Wenn der Monitor keine Fotos oder Videos aufnehmen kann, legen Sie die SD-Karte ein.

Kurz drücken, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut kurz, um die Aufnahme zu beenden.

Halten Sie die Taste lange gedrückt, um mit der Türklingel zu sprechen.



Kurz drücken, um das Menü aufzurufen. Das Untermenü kehrt zur letzten Ebene zurück.

▲▼

Stellen Sie auf dem Vorschaubildschirm die Klingellautstärke ein. Drücken Sie im Menü eine der beiden Tasten, um den Menücursor zu bewegen.

◀▶

Stellen Sie auf dem Vorschaubildschirm die Klingellautstärke ein. Drücken Sie im Menü eine der beiden Tasten, um den Menücursor zu bewegen.



Drücken Sie diese Taste kurz, um das Schloss zu öffnen. Schließen Sie vor der Benutzung das Schloss an und paaren Sie den internen Monitor mit dem Eröffnungsmodul.

6.2 Menü

6.2.1 Besucherbuch



Jeder Ordner kann maximal 1000 Datensätze enthalten. Durch drücken der Taste ►◄▲▼ wählen Sie den Ordner. Drücken Sie die Taste "**OK**", um den ausgewählten Ordner zu öffnen. Drücken Sie die Taste "**Hold to talk**", um den Ordner zu löschen.



6.2.1.1 Aufgenommene Dateien

Drücken Sie ▲▼ um die Datei auszuwählen. Drücken Sie ►◄ um die Seite zu blättern. Zeigt die ausgewählte Datei. Drücken Sie zum Durchsuchen die Taste "**OK**". Drücken Sie die Taste "**Hold to talk**", um die Dateien zu löschen. Es gibt 4 Arten von Aufzeichnungen.

Dateiname	Zeit	Dateityp
Rec_0001.jpg	2020/07/18 19:36:54	
Rec_0001.mp4		Jemand ruft…
Rec_0001.jpg		Öffnen…
Rec_0001.mp4		Video - manuell
Rec_0001.jpg		Foto - manuell

6.2.1.2 Videos oder Fotos durchsuchen

Drücken Sie ►◄ um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern. Drücken Sie die Taste "**OK**", um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie ▲▼ zum Browsen. Drücken Sie zum Löschen die Taste "**Hold to talk**".



6.2.2 Einstellungen



Der Aufnahmemodus ist ein Foto oder Video, das durch Anrufen oder Entsperren aufgenommen wird. Wählen Sie "**Record Mode**" und drücken Sie "**OK**", um die Optionen aufzurufen. Drücken Sie nach der Auswahl die Taste "**OK**".

Wenn Sie die SD-Karte formatieren, werden alle Fotos und Videos gelöscht!

6.2.2.1 Record Mode



2 Fotos machen

Video 3 s

Video 5 s


Video 10 s

6.2.2.2 Formatieren einer Micro-SD-Karte

Kapazität:

Gesamtkapazität: 345678 MB

Verbleibende Kapazität: MB




6.2.3 Klingeltöne



Drücken Sie ►◄▲▼ um den Klingelton auszuwählen. Der ausgewählte Klingelton wird in orange angezeigt und abgespielt.

Nachdem Sie einen Klingelton ausgewählt haben, drücken Sie "**Menü**", um ihn zu speichern und zu beenden.




6.2.4 Zeiteinstellung



Drücken Sie ►◄ um Datum oder Zeit auszuwählen. Die orange Farbe ist der ausgewählte Teil.

Drücken Sie ▲▼ um Datum oder Zeit anzupassen. Drücken Sie "**OK**" zum Speichern.

Schließen Sie das Gerät innerhalb von 4 Stunden nach dem Entfernen des Akkus oder dem Ausschalten des Geräts an das Stromnetz an, da die Uhrzeit sonst neu eingestellt werden muss.



6.2.5 Paarung



Eine Türklingel kann nur an einen Monitor angeschlossen werden.
Die Türklingel kann mit einem Eröffnungsmodul gekoppelt werden.
Das Eröffnungsmodul kann mit einer Fernbedienung gekoppelt werden.

6.2.5.1 Paarung der Außenklingel **V Paired succesfully = Erfolgreich gekoppelt**

- Wählen Sie "**Pair doorbell**" und drücken Sie die Taste "**OK**" auf dem Monitor.
- Drücken Sie die Taste "**Pair**" in der oberen rechten Ecke auf der Rückseite der Türklingel.

6.2.5.2 Eröffnungsmodul – drücken Sie „OK“ zum Koppeln

- Schließen Sie die 12-V-Stromversorgung an das Eröffnungsmodul an.
- Drücken Sie die Taste "**Pair**" auf dem Eröffnungsmodul. Die Kopplungsanzeige blinkt einmal.
- Drücken Sie die Taste "**OK**" auf dem Monitor. Das Paarungslicht des Eröffnungsmoduls blinkt weiter.
- Drücken Sie erneut die Taste "**Pair**" des Eröffnungsmoduls. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken.
- Drücken Sie erneut die Taste "**OK**" auf dem Monitor. Die Kopplungsanzeige blinkt 3 Sekunden lang und erlischt dann. Die Paarung war erfolgreich.



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.