Secutek F9 Duales Kamerasystem für Motorräder

Bedienungsanleitung









Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4


Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- Kameras
- LCD Anzeige
- Ladeadapter
- Montagematerial
- Halter
- GPS Tracker (optional)
- Kabelbedienung (optional)

2. Produktbeschreibung



1. Gewinde für Halterung
2. USB-C-Ladeanschluss
3. MicroSD-Kartensteckplatz
4. Schraubengewinde
5. Anzeige
6. Ladeanschluss
7. Anschluss für die Fernbedienung
8. Kameraanschluss 1
9. Kameraanschluss 2

3. Verkabelung des Geräts




1 - Anschluss an die Batterie
2 – HD-Rückfahrkamera
3 – GPS Tracker
4 – Kabelbedienung
5 – Haupteinheit
6 - HD-Frontkamera

4. Beginn

1. Das Gerät an die Stromversorgung anschließen.
2. Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.

SD Karte

Setzen Sie die Speicherkarte mit dem goldenen Finger in Richtung Bildschirm ein und drücken Sie sie, bis sie einrastet. Nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus oder setzen Sie sie nicht ein, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Speicherkarte könnte beschädigt werden.



3. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, sobald es an die Stromversorgung angeschlossen wird, und beginnt mit der Aufzeichnung.
4. Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie kurz die Taste "**OK**" auf der Fernbedienung.

5. Einstellungen

Um die Einstellung vorzunehmen, unterbrechen Sie die Aufnahme durch Drücken der Taste "**OK**". Wenn das Symbol "STBY" auf dem Bildschirm erscheint, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Halten Sie nun die Taste "**OK**" lange gedrückt.

Es gibt vier Menüoptionen, aus denen Sie wählen können.

Drücken Sie die Tasten "**Auf**" oder "**Ab**", um durch das Menü zu navigieren, und drücken Sie die Taste "**OK**", um die Parameter zu bestätigen. Um zurückzugehen, halten Sie die Taste "**OK**" gedrückt.

Einstellung der Grundparameter



Menü	Beschreibung	Möglichkeiten
Länge des Videoclips	Einstellen der Aufnahmelänge für jede Videodatei	1,2,3,5 Min.
Tonaufnahme	Tonaufnahme	ON / OFF
Empfindlichkeit des Mikrofons	Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit	Hoch / Standard / Niedrig
Ersparnis der LCD-Anzeige	Ausschalten des Bildschirms	OFF / 1 / 3 Min.
Parken	Ein- und Ausschalten der Parkfunktion	ON / OFF
Empfindlichkeit des Parkens	Einstellung der Parkempfindlichkeit	Hoch / Standard / Niedrig
Sparen bei der Videowiedergabe	Ausschalten des Bildschirms bei der Wiedergabe eines Videos	OFF / 15 / 30 Min. / 1 / 2 / 3 Std.
Datenformat	Einstellungen des Datenformats	YYYY MM DD, MM DD YYYY, DD MM YYYY
Einstellungen der Uhr	Zeiteinstellung	
Einstellungen der Zeitzone	Einstellungen der Zeitzone	GMT+XX
Geschwindigkeitsanzeige	Ein- und Ausschalten der Geschwindigkeitsanzeige	ON / OFF
GPS Status	GPS-Informationen anzeigen	Display GPS information
Maßeinheiten	Einstellung der Anzeigeeinheiten	Metrisch / Imperial

Reifendrucküberwachung	Ein- und Ausschalten der Reifendruckkontrollfunktion	ON / OFF
Reifendruckeinheiten	Einstellung der Reifendruckeinheiten	Bar / PSI
Reifendruck-Warnung	Reifendruckwarnung ein-/ausschalten	ON / OFF
Einstellung der Reifendruckgrenzen	Einstellung der Reifendruckgrenzen für den Alarm	Untere Grenze / Obere Grenze
Spiegelung der Rückfahrkamera	Spiegelung der Rückfahrkamera ein-/ausschalten	ON / OFF
G-Sensor-Pegel	Einstellung der Empfindlichkeit des G-Sensors	OFF / Level 0 -3
Piepton	Tastenton	ON / OFF
Tonsignalisierung	Ein- und Ausschalten des akustischen Alarms	ON / OFF
Werkseinstellungen	Werkseinstellungen	JA / NEIN
WiFi-Modus	WiFi ein-/ausschalten	ON / OFF
Formatieren der SD-Karte	Formatieren der SD-Karte	JA / NEIN
Informationen über das Gerät	Informationen über das Gerät	
Firmware-Version	Firmware-Version	

Spracheinstellungen



In diesem Untermenü können Sie die Sprache einstellen. Bestätigen Sie die gewählte Sprache mit der Taste "**OK**".

Aufnahme-Einstellungen



Drücken Sie diese Taste, um den Aufnahmemodus zu aktivieren.



1 – Seehöhe
2 – Aufnahme
3 - Atmosphärischer Luftdruck
4 – Reifendruck
5 – Außentemperatur
6 – Datum und Zeit
7 – WiFi
8 – Geschwindigkeit
9 – Länge der Aufnahme

Wiedergabe



Wiedergabe auf dem Gerät

a) Drücken Sie lange auf die Taste "**OK**", um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie die Option "Wiedergabe", dann verwenden Sie die Tasten "**Auf**" und "**Ab**", um die gewünschte Videodatei auszuwählen.

b) Drücken Sie die Taste "**OK**", um das ausgewählte Video abzuspielen.

c) Halten Sie die "**Auf**"-Taste lange gedrückt, um einen Ordner mit Aufnahmen auszuwählen (hintere, vordere Kamera).

„F/“ zeigt die Frontkamera an



„R/“ zeigt die Rückfahrkamera an



Wiedergabe in PC


a) Schließen Sie das Gerät über USB mit dem PC oder benutzen Sie einen SD-Kartenleser in den Sie die SD-Karte reinlegen.

b) Suchen Sie den Ordner mit den FRONT- und REAR-Videodateien auf der SD-Karte auf Ihrem PC und wählen Sie dann das gewünschte Video aus.

6. Zubehör

a) Kabelbedienung

Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste wird eine Videodatei mit dem Namen "001, 002, 003 ..." gespeichert, die nicht überschrieben wird.



LED-Kamerastatus auf der Fernbedienung:

Frequenz der LED-Anzeige	Gerätestatus
Die blaue LED blinkt langsam	GPS-Signalsuche
Blaue LED leuchtet	Verbunden mit GPS
Die rote LED blinkt langsam	Aufnahme
Rote LED leuchtet	Aufnahme angehalten
Rote LED blinkt schnell	Einschalten des G-Sensors - Unfallaufnahme

b) GSP Tracker

Das GPS-Signal wird in einer Videodatei gespeichert, wenn Sie einen GPS-Tracker angeschlossen haben und das Gerät erfolgreich ein GPS-Signal empfangen hat.

Wenn Sie ein Video in unserem GVPlayer abspielen, wird die GPS-Route auf der Google-Karte angezeigt.






7. WiFi- und App-Konnektivität


Das integrierte WiFi in der mobilen App unterstützt Echtzeit-Vorschau, Video, Schnappschuss, Wiedergabe und Online-Download.

Anwendung



Verwenden Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und auf Ihrem Handy zu installieren.

Wählen Sie in den WiFi-Einstellungen das WiFi mit dem Namen "MOTODV", geben Sie das Passwort 1234567890 ein und stellen Sie die Verbindung her.




Drücken Sie auf „Connect“ und schließen Sie die Kamera an.

Sie können nach Belieben zwischen der vorderen und der hinteren Kamera wechseln.

Drücken Sie die Schaltfläche "Edit", um Aufnahmen herunterzuladen, online anzusehen oder zu löschen.

8. Schaltplan




9. Gerätedisplay

Aktuelle Geschwindigkeit




Halten Sie die "**Ab**"-Taste auf der Fernbedienung lange Zeit gedrückt. Die aktuelle Geschwindigkeit wird angezeigt.

Reifendruck



Drücken Sie erneut kurz die "**Ab**"-Taste auf der Fernbedienung. Die Reifendruckinformationen werden angezeigt.

Spannung der Batterie




Aktuelle Spannung

Spannung nach einer Stunde

Spannung nach einer Minute

Drücken Sie erneut kurz die "**Ab**"-Taste auf der Fernbedienung. Die Information über die Batteriespannung wird angezeigt.

GPS-Ortung




Seehöhe

Längengrad
Breitengrad

Atmosphärischer Luftdruck

Drücken Sie erneut kurz die "**Ab**"-Taste auf der Fernbedienung. Es werden GPS-Standortinformationen angezeigt.

Speicher




Fahrzeit

Durchschnittliche Geschwindigkeit

Drücken Sie erneut kurz die "**Ab**"-Taste auf der Fernbedienung. Die Fahrinformationen werden angezeigt.

Datum und Zeit



Zeit

Datum

Tag

Drücken Sie erneut kurz die "**Ab**"-Taste auf der Fernbedienung. Die Informationen zu Datum und Uhrzeit werden angezeigt.



10. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.