Wanduhr mit eingebauter Kamera und PIR-Sensor

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, CZ-141 00 Praha 4,
Email: support@spygeschaft.de (deutsch)
Tel: +420 244 472 125 (englisch)

Kurzanleitung

1) Legen Sie den Akku in die Rückseite des Geräts ein und stellen Sie die Uhrzeit ein.
2) Legen Sie die Micro-SD-Karte in das Gerät ein und schalten Sie die Kamera mit der ON/OFF-Taste ein - die farbige LED blinkt. Wenn Sie die ON-Taste drücken, wechselt die Kamera in den Standby-Modus.
3) Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, nimmt sie automatisch ein 3-Minuten-Video auf. Wenn die Aufnahme beendet ist, blinkt die blaue blaue LED 3-mal.
4) Nach dem Einlegen der SD-Karte in das Gerät wird automatisch eine Textdatei mit dem Namen „TIME“ auf die Karte hochgeladen, in dieser können Kameraeinstellungen vorgenommen werden.
5) Legen Sie die SD-Karte in den PC ein, öffnen Sie die Textdatei mit dem Namen "TIME" und stellen Sie die Kamera ein (siehe Seite 4).
6) Sie können die aufgenommenen Videos auf Ihrem PC mit einer SD-Karte oder mittels eines USB-Kabels ansehen.

Detailliertes Hanbuch

1. Lieferumfang

- Wanduhr mit eingebauter Kamera und PIR-Sensor
- USB-Kabel
- Englische Bedienungsanleitung
- 5V Netzteil
- Wandhalterung
- 3000 mAh Akku

2. Produktbeschreibung



1) Kamera
2) Bewegungssensor
3) Zeiteinstellung
4) Batterien
5) Zurücksetzen
6) Eingang für Micro-SD-Karte
7) USB-Eingang
8) ON/OFF
9) Leuchtanzeige

3. Wir beginnen

Legen Sie den Akku in die Rückseite der Uhr ein und stellen Sie die Uhrzeit ein.

TIPP: Wenn Sie die Kamera nur ohne die Uhr verwenden möchten, können Sie das Gerät mit dem Netzteil aufladen. Bei Anschluss an das Netzteil leuchtet die LED grün, bei voller Ladung leuchtet sie rot.

4. Kameraverbindung

1) Stecken Sie die SD Karte in den Micro-SD-Kartensteckplatz.
2) Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste ein, die LED blinkt.
3) Wenn der Bewegungssensor eine Bewegung erkennt, blinkt die LED und die Kamera zeichnet automatisch ein 3-Minuten-Video auf. Wenn die Aufnahme beendet ist, blinkt die blaue LED 3 mal.

Wenn keine Bewegung erkannt wird, befindet sich die Kamera im Standby-Modus.

TIPP: Vor dem Einlegen der SD-Karte in das Gerät muss diese auf einem PC formatiert werden. Für qualitativ hochwertige Aufnahmen empfehlen wir die Verwendung einer SD-Karte der Klasse 10.

5. Kameraeinstellungen

Wenn Sie die Karte in das Gerät einlegen und es dann einschalten, wird automatisch eine Textdatei mit dem Namen "**TIME**" auf der Karte erstellt. Für eventuelle Anpassungen ist es erforderlich, die Karte aus dem Gerät zu entnehmen und in den PC einzulegen. Legen Sie die SD-Karte in den PC ein und suchen Sie nach einer Textdatei namens "**TIME**". In dieser Datei können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Bezeichnung	Ursprüngliche Einstellung	Einstellungsmöglichkeiten
Auflösung	= 0	0 = 1080P 1 = 720P 2 = 480P
Tonaufnahme	= 1	0 = Aus / 1 = Ein
Loopaufnahme	= 1	0 = Aus / 1 = Ein
Zeit der Aufnahme	= 1	0 = 1min / 1 = 3 min 2 = 5 min / 3 = 10 min
Geschwindigkeit der Bewegung	= 2	0 = höchste / 1 = hoch 2= mittel / 3 = niedrig 4 = niedrigste
Datum und Zeit auf den Aufnahmen	= 1	0 = Aus / 1 = Ein
Datum und Zeit	N2017/01/01-00:00:00	Y = Änderung / N = ohne Änderung

TIPP: Befolgen Sie beim Bearbeiten immer die Struktur des Originaldokuments. Nach der Bearbeitung speichern Sie die Datei, legen die SD-Karte wieder in das Gerät ein und schalten es mit der ON/OFF-Taste ein, dieser Schritt vervollständigt die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen.

6. FAQ – häufig gestellte Fragen

"Kamera reagiert nicht, wenn das Gerät eingeschaltet wird"
Durch einen schwachen Akku kann solche Reaktion verursacht werden, wir empfehlen den Akku aufzuladen oder auszutauschen.

"Blaue LED blinkt, aber die Kamera zeichnet nicht auf"
Dieser Fehler kann zwei Ursachen haben:
a) Das Gerät unterstützt Ihren SD-Kartentyp nicht, wir empfehlen die Verwendung einer SD-Karte der Klasse 10.
b) Der Akku ist leer, wir empfehlen den Akku aufzuladen oder auszutauschen.

"Wie kann ich das aufgenommene Video abspielen?"
Sie können das Video mit dem mitgelieferten USB-Kabel abspielen, das Sie an Ihren PC anschließen, oder aus der SD-Karte, die Sie in Ihren PC einlegen.

7. Spezifikationen

Videoauflösung	1920x1080
Bitrate	30 FPS
WDR Funktion	Ja
Kamerawinkel	90°
Videoformat	AVI
Maximale Kapazität der SD Karte	64 GB
Unterstützter Operationssystem für PC	Windows 2000, XP, Vista 32
Größe der Aufnahme	1 Stunde = ca 6,5 GB
Empfohlene Geschwindigkeit der SD Karte	Class 10
Unterstützte Software für das Abspielen des Videos	Media player/Kmplayer

7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.
Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.
Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.
Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.
Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.