Diktiergerät mit Fernzuhörung und Laufzeit bis 100 Tage

Bedienungsanleitung

Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de **(deutsch)**

Tel: +420 244 472 125 (englisch)

1. Produktbeschreibung

1 – Mikrofon für das Abhören
2 – Mikrofon für die Aufnahme
3 – Signaldiode
4 – Diktiergerät-Aktivierungsschalter ON/OFF
5 – Mikrofon für die Tonerkennung
6 – SIM-Kartensteckplatz
7 – Micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung

2. Aufladen des Akkus

- Das Gerät verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku.
- Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.
- Um den Ladevorgang zu starten, schließen Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand (der Schalter befindet sich in der linken Position) über ein USB-Kabel an einen PC oder einen Netzteil an.
- Die rote LED (3) leuchtet kontinuierlich.
- Die rote LED (3) blinkt, wenn das Gerät vollständig geladen ist (nach ca. 2-3 Stunden).

***Hinweis**:* Wenn die LED nach dem Anschluss nicht aufleuchtet, wiederholen Sie den Anschluss.

- Die Akkukapazität nimmt mit der Zeit langsam ab. Um diesen Prozess so weit wie möglich zu verlangsamen, versuchen Sie, das Gerät so lange zu benutzen, bis der Akku vollständig entladen ist. Laden Sie es dann vollständig auf.

- Sie können den aktuellen Akkustand des Geräts überprüfen, indem Sie das Gerät einschalten.

    - Das Gerät darf nicht an einen PC angeschlossen sein.
    - Der Akkustatus wird durch die LED (3) wie folgt angezeigt:

Verbleibende Akkukapazität	**LED Diode – MODE**
Mehr als 70%	Innerhalb von 5 Sekunden leuchtet die LED auf
30% - 70%	Die LED blinkt innerhalb von 5s
Weniger als 30%	Die LED leuchtet nicht

3. GSM Abhörung

- Legen Sie die SIM-Karte mit ausgeschaltetem PIN-Code in den Steckplatz (6) ein (die Vorgehensweise zum Ausschalten des PIN-Codes finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons), die Signalisierungs-LED (3) blinkt mehrmals und wenn sie erlischt, ist die Abhörung betriebsbereit.
- Das Gerät ist mit einem akustischen Sensor ausgestattet, der eine maximale Akkueinsparung ermöglicht. Wenn in der Umgebung keine Geräusche über 45db festgestellt werden, wird das Gerät in den Ruhezustand versetzt.
- Um zu hören, was im überwachten Bereich passiert, müssen Sie nur die Telefonnummer der SIM-Karte anrufen, die in dem Gerät eingelegt ist, und in den nächsten Sekunden werden Sie verbunden und können die Geräusche aus der Umgebung der Abhörung hören.

Hinweis: Wenn die Abhörung länger als 3 Minuten kein Geräusch erkennt, schläft sie ein und kann nicht mehr erreicht werden. Wenn sie Lärm von mehr als 45 dB feststellt, wacht sie wieder auf.

3.1 Aktivieren/Deaktivieren des Rückrufs

- Sie können den Rückruf aktivieren, indem Sie eine SMS in der Form 1111 senden. Deaktivieren Sie den Rückruf, indem Sie eine SMS mit der Form 0000 senden.

3.2 Empfindlichkeitseinstellungen

- Sie können die Empfindlichkeit der Tonerkennung über SMS-Befehle einstellen. Das SMS-Format ist folgend: Nummer# . Die Nummer gibt die Empfindlichkeit der Aktivierung an. Die Empfindlichkeit kann auf einer Skala von 30 bis 100 eingestellt werden, wobei 30 die niedrigste und 100 die höchste Empfindlichkeit angibt.

  Beispiel für einen SMS-Befehl:
  83#

4. Aufnahme

Aufnahme mit Tonerkennung

- Um die Tonaufnahme zu starten, schieben Sie den Schalter (4) in die Position, die sich näher am langen Mikrofon befindet. Wenn anschließend ein Ton erkannt wird, beginnt die Aufnahme innerhalb von 5 Sekunden.
- Wenn das Gerät länger als eine Minute keinen Ton aufnimmt, speichert es die Aufnahme und schaltet in den Standby-Modus um.
- Wenn Sie den Schalter auf die äußerste Position stellen, wird die Aufnahme gespeichert.
- Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den ON/OFF-Hebel in die ursprüngliche Endstellung.

Hinweis:

Der Anbieter haftet nicht für den Verlust von Daten, die mit dem Gerät aufgezeichnet wurden. Speichern Sie daher wichtige Dateien zum Beispiel auf Ihrem PC.

5. Anschluss an den PC - Wiedergabe der Aufnahmen

- Um die aufgenommenen Dateien wiederzugeben, schließen Sie das Gerät per USB-Kabel an einen PC an.
- Das Gerät muss in ausgeschaltetem Zustand angeschlossen sein (Schalter in der linken Position).
- Das Gerät wird als Wechsellaufwerk angezeigt, und Sie können nun die gleichen Vorgänge mit den Dateien durchführen wie mit einem normalen Flash-Laufwerk.
- Jeder mit Ihrem PC kompatible Player ist ausreichend, um die Dateien abzuspielen.

6. Geräteeinstellungen

- Schließen Sie das Gerät an den PC an.
- Das Gerät erscheint als Wechseldatenträger.
- Nach dem Öffnen des Datenträgers öffnen Sie die Time-Setup-Datei.



- Sie sehen das folgende Menü, in dem Sie die Aufnahmequalität, die Erkennungsempfindlichkeit und die Zeit einstellen können.



1 – Tonqualität
2 – Gerätename
3 – Einstellung der Empfindlichkeit bei der Geräuscherkennung
4 – Aktuelle Zeit
5 – Taste Start

- Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, klicken Sie auf Start.
- Machen Sie eine Testaufnahme - die Einrichtung ist abgeschlossen.

7. FAQ – Häufig gestellte Fragen:

„Ich kann das Gerät nicht erreichen“

Überprüfen Sie, ob die Karte aktiv und nicht mit einer PIN gesperrt ist.

„Ich habe die Uhrzeit eingestellt, aber sie wird nicht mehr angezeigt.“

Nach jeder Entladung muss die Zeit neu eingestellt werden.

8. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.