GPS Armbanduhr für Kinder Secutek SWX-KT03

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

Gerätebeschreibung



1 – Wasserdichter Lautsprecher

2 – SIM-Kartensteckplatz

3 – Kamera

4 – ON/OFF

5 – Reset-Taste

6 – Antworttaste

Funktionen

- GPS + LBS + AGPS + WiFi Live-Positionierung
- Freundschaft mit anderen Uhren schließen
- Wasserbeständigkeit IP67
- Touch-Display
- Schrittzähler
- Entfernungsmesser
- Zwei-Wege-Sprachkommunikation
- Sprachnachrichten senden
- Anwendung, die sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattform läuft
- Einstellung des Lautlosmodus (wenn Kinder in der Schule sind)
- GEO Zaun
- SOS Anruf und Benachrichtigung
- Warnung bei schwacher Batterie
- Fernabschaltung

Hinweis: Es ist besser, die Uhr abzunehmen, wenn Sie schwimmen gehen.

Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass Sie eine SIM-Karte mit ausgeschaltetem PIN-Code und aktiven mobilen Daten in das Gerät einlegen.

Geräteanschluß

a) Laden Sie die Uhr zunächst über das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladegerät auf (jedoch nicht länger als zwei Stunden).

b) Holen Sie sich eine SIM-Karte, die das 2G-Netzwerk unterstützt.

c) Schalten Sie die Uhr aus, bevor Sie die SIM-Karte einlegen.

d) Entfernen Sie die Schrauben an der linken Geräteseite (siehe Gerätebeschreibung, Pos. 2) mit dem mitgelieferten Schraubendreher.

e) Entfernen Sie die Abdeckung und legen Sie die SIM-Karte in die Uhr ein (mit der "abgeschnittenen" Ecke der SIM-Karte nach innen, mit den Metallsensoren nach oben).

f) Schließen Sie die Abdeckung wieder und schrauben Sie sie fest.

g) Laden Sie die App auf Ihr Telefon herunter.


h) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die ON/OFF-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Verbindung zur Anwendung herstellen

a) Installieren Sie die Anwendung „SeTracker2“ (oder eine ältere Version „SeTracker“) auf Ihrem Mobilgerät, entweder mit dem beigefügten QR-Code (Abb. 1), oder Sie finden ihn bei Google Play (für Android) oder im Apple Store (für iPhone).

Abb. 1

b) Öffnen Sie die heruntergeladene Anwendung und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits registriert sind, loggen Sie sich einfach ein.




c) Sie können nun alle Einstellungen vornehmen und den GPS-Standort des Geräts verfolgen.

Anleitung zu den Gerätefunktionen – Uhr

Durch kurzes Drücken der Taste 4 wird die Uhr in den Standby-Modus versetzt (das Display leuchtet). Sobald sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie Befehle mit einem Fingertipp eingeben (das Display ist Touch). Um zwischen den Funktionen zu wechseln, streichen Sie mit Ihrem Finger seitwärts. Wenn Sie eine Funktion auswählen wollen, tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm.

Drücken und halten Sie die Taste 4 (siehe Gerätebeschreibung), um mit dem Wählen der SOS-Nummer zu beginnen.

Anzeigeoberfläche



1) GSM Signal
2) Positionierung
3) Akkustand
4) Zeit
5) Datum
6) Anzahl der Freundesymbole

Wählen Sie eine Nummer



Unter diesem Symbol im Menü ist es möglich, eine beliebige Telefonnummer zu wählen, oder sogar eine, die in der Liste gespeichert ist.

Telefonbuch



Klicken Sie auf dieses Symbol, um zur Liste aller Ihrer gespeicherten Telefonnummern (in der Anwendung) zu gelangen. Streichen Sie dann mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um sich durch die Liste zu bewegen. Um die Nummer zu wählen, tippen Sie auf das grüne Nummernsymbol. Die maximale Anzahl von Nummern beträgt zehn.

Chat



Wenn Sie die Option "Chat" auswählen, gelangen Sie zum Chat-Fenster. Sie können empfangene Sprachnachrichten anhören, indem Sie darauf klicken. Um neue Nachrichten zu erstellen, halten Sie die „Touch to Talk“-Taste auf dem Display gedrückt. Es ist wichtig, es während der Aufnahme der Sprachnachricht immer zu halten. Lassen Sie das "Touch-to-talk"-Symbol los, um die Sprachnachricht zu senden. Sie sehen die gesendeten Nachrichten jedoch nicht auf dem Uhrendisplay, diese werden nur den Empfängern in der Anwendung angezeigt.
Die Sprachnachricht kann bis zu 15 Sekunden lang sein.
Die zuletzt empfangene Sprachnachricht ist immer auf dem Display der Uhr sichtbar.

Freunde finden

Um zwei Uhren zu verbinden, benötigen Sie dieselbe Anwendung und klicken gleichzeitig auf die Option im Menü "Make friend" und haben die Uhr in Ihrer Nähe.



Schrittzähler

Der Schrittzähler ist standardmäßig ausgeschaltet. Sie aktivieren ihn in der Anwendung.



Kamera

Dadurch wird die Kamera der Uhr eingeschaltet und Sie können sofort Fotos aufnehmen.



Galerie


Das Gerät speichert immer nur ein letztes Foto. Es ist möglich, es hier einzusehen.



Anleitung zu den Gerätefunktionen – Anwendung

a) **SOS – Notanruf:**

Um einen SOS-Anruf zu tätigen, halten Sie die ON/OFF - SOS-Taste gedrückt. Das Gerät wählt automatisch eine voreingestellte Telefonnummer, wenn niemand den Anruf entgegennimmt, wählt das Gerät andere voreingestellte Nummern. Alle voreingestellten Nummern wählt das Gerät zweimal. Sie können Nummern für SOS-Anrufe in der mobilen Anwendung voreinstellen.



b) **Audioüberwachung**:


Öffnen Sie die Überwachung in der mobilen Anwendung und geben Sie die Mobiltelefonnummer ein, nach der Bestätigung wird die Telefonnummer automatisch akzeptiert. Nach dem Wählen der Telefonnummer hören Sie Stimmen / Geräusche rund um das Gerät - der Benutzer des Geräts wird Sie nicht hören.

c) **Betriebsart - das Gerät verfügt über 3 Betriebsarten:**

1) Tracking-Modus - Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Minute.

2) Normaler Modus - Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 10 Minuten.


3) Energiesparmodus - Das Gerät aktualisiert die Standortinformationen alle 1 Stunde.



TIP: Sie können den Betriebsmodus in der mobilen Anwendung ändern.


d) **SMS Benachrichtigung**:

1) **Akku schwach**: Wenn die Akkukapazität des Geräts unter 20 % sinkt, sendet das Gerät eine Benachrichtigung an die mobile Anwendung.
2) **SOS Nachricht:** Wenn der Benutzer einen SOS-Anruf sendet, der Empfänger den Anruf jedoch nicht beantwortet, sendet das Gerät eine SMS-Nachricht mit dem Standort des Geräts.




e) **Bewegungsverlauf**:

Mit der mobilen Anwendung können Sie den Verlauf der Standorte bis zu 3 Monate zurückverfolgen.



f) **GEO – Zaun:**

Sie können in der mobilen Anwendung einen sogenannten Zaun einrichten. Nach Eingabe des Breiten- und Längengrads legen Sie den Bereich auf der Karte fest, in dem sich das Gerät bewegen kann. Sie erhalten eine Benachrichtigung in der mobilen Anwendung, sobald sich das Gerät außerhalb des reservierten Bereichs befindet.



TIP: Die Zeit zum Versenden von Benachrichtigungen hängt von der Betriebsart ab.

g) **Telefonbuch** – Mit der mobilen App können Sie bis zu 10 Telefonnummern auf Ihrem Gerät speichern.

h) **Zeit und Datum** – Uhrzeit und Datum werden automatisch aktualisiert.



Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.