Schwenkbare PTZ IP Kamera Secutek SBS-SD59-30X-5MP, 30x Zoom

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3,
CZ-141 00 Praha 4
Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

1. Lieferumfang

- PTZ-IP-Kamera Secutek SBS-SD59-30X
- 12V / 2A Netzteil
- UTP-Kabel
- Dübel zur Befestigung
- Anweisungen für die Verwendung in Englisch

2. Beschreibung der Kamerateile



1 – Objektiv

2 – Sensor für die Intensität des Umgebungslichts. *Der Sensor sorgt dafür, dass die Infrarotbeleuchtung um das Objektiv herum bei schlechten Lichtverhältnissen ausgelöst wird.*

3 – Antenne für WiFi-Übertragung




4 – Speicherkartensteckplatz durch eine Abdeckung geschützt



5 – Anschluss für Netzwerkkabel.

6 – Stecker des Netzteils



7 - Micro-SD-Kartensteckplatz

3. Hardware-Verkabelung

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Anleitung zum Anschließen der Kamera. Wenn Sie detailliertere Informationen benötigen, beachten Sie bitte die folgenden Abschnitte und die Anweisungen zur Bedienung der Kamera.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Kamera ein. Die Kamera unterstützt **Micro-SD**-Karten mit bis zu **128 GB**. Um die Karte einzulegen, müssen Sie zunächst die Kappe auf der Unterseite des Kameragehäuses abschrauben (Abschnitt 4), siehe Abschnitt **Beschreibung der Kamerateile.**

2. Schrauben Sie die mitgelieferte WiFi-Antenne in den Anschluss an der Seite des Kameragehäuses.

3. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben und Dübel, um die Kamera an einem beliebigen Ort zu befestigen. Diese Kamera ist sowohl für die Innen- als auch für die Außenmontage geeignet. Da die Kamera die **IP66**-Norm erfüllt, ist sie auch gegen starkes Spritzwasser geschützt.

Hinweis:

Achten Sie bei der Installation im Freien darauf, dass die Stecker der Kabel, die von der Kamera wegführen, vor Regen geschützt sind.

4. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil (**12V / 2A**) an das Stromnetz an. Der Stecker für den Anschluss des Netzteils an die Kamera befindet sich im Kabelbaum, der von der Kamera wegführt (6). Nach dem Anschluss sollte der Kamerakopf einige Male gedreht werden.

5. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel, um die Kamera mit Ihrem Router zu verbinden. Ein Stecker für den Anschluss des Netzwerkkabels an die Kamera befindet sich in dem von der Kamera ausgehenden Kabelbaum (7).


4. Passwort zurücksetzen

Die Kamera ist nicht mit einer Reset-Taste ausgestattet, wie es bei anderen Kameras üblich ist. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, müssen Sie für das Zurücksetzen das Programm Search tool verwenden, oder es über die CAMHI-Anwendung zurücksetzen.


Das Verfahren ist wie folgt:

1 – Installieren Sie das Programm Search tool.

2 - Suchen Sie im gleichen Netzwerk nach Ihrer Kamera.



3- Klicken Sie auf Next und dann auf das Symbol Pwd Reset.



4 – Jetzt wird das Passwort zurückgesetzt auf **admin**.

5. Verwendung der Kamera

Jetzt können Sie die Kamera verwenden. Anweisungen zur Verwendung dieser Kamera finden Sie in den separaten Anleitungen **Benutzerhandbuch für Windows** und **Benutzerhandbuch - CamHi App** (für Android/iOS).

6. FAQ

- Die Kamera reagiert nach dem Anschließen des Netzteils nicht (der Kopf bewegt sich überhaupt nicht):

  - Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen 12V- und 2A-Netzteil verwenden.

  - Drehen Sie den Kamerakopf vorsichtig mit der Hand, um auszuschließen, dass der Kopf blockiert ist.

- Ich habe die Kamera eingesteckt, aber ich habe keine Software dafür:

    - Die **CamHi**-App steht kostenlos zum Download für Android- und iOS-Mobilgeräte zur Verfügung. Für Windows ist die Anwendung verfügbar unter http://www.ipcam.xin/. Anweisungen zur Verwendung dieser Kamera finden Sie in den separaten Anleitungen **Benutzerhandbuch für Windows** und **Benutzerhandbuch - CamHi App**.

- Ich habe schon alles ausprobiert, nichts hat geholfen!

    - Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unsere Kontakte.



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.