
WiFi-Kameramodul mit IR-Beleuchtung
Secutek MDC-WM01

KM50

Bedienungsanleitung




Kontakt zum Lieferanten:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3,
CZ-141 00 Praha 4
Email: support@spygeschaft.de **(Deutsch)**

1. Lieferumfang

- Kameramodul
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung in Englisch

2. Darstellung des Geräts



1 – Stromanschluss micro USB

2 – Reset

3 – Taste Power

4 – Micro-SD-Kartensteckplatz

5 – IR-Strahler mit Lichtsensor

6 - Kameraobjektiv

7 – Antenne


3. Schnellstart

- Schließen Sie das Gerät mit einem Netzteil an das Stromnetz an.
- Drücken Sie kurz die Taste Power (zum Ausschalten halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt).
- Laden Sie die **Camama** App herunter und verbinden Sie Ihr Gerät mit ihr.

4. Verbindung zur App herstellen


1. Laden Sie die "**Camama**"-App aus dem Google Play (Android) oder App Store (iPhone) auf Ihr Mobiltelefon herunter.

2. Installieren Sie die App.




3. Schalten Sie die Kamera mit der Power-Taste ein.

4. Verbinden Sie sich mit dem **Camama** WiFi-Netzwerk auf Ihrem Handy.




5. Öffnen Sie die Anwendung "**Camama**", klicken Sie auf das **+**-Symbol und fügen Sie dann die Kamera über die Suche im LAN hinzu (Lan Search).




6. Um die Kamera mit dem lokalen WiFi-Netzwerk zu verbinden, klicken Sie auf das Einstellungssymbol (Zahnrad) und wählen Sie "**Wifi Setting**".

   Wählen Sie dann das lokale Netzwerk (**Manage Wi-Fi networks**) aus, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten, und geben Sie dessen Passwort ein.



7. Danach können Sie alle Funktionen der Kamera nutzen. Live-Vorschau, Wiedergabe von Aufnahmen, Hochladen von Aufnahmen auf Ihr Telefon oder Einstellen des Kameraalarms.



1 – Hinzufügen einer weiteren Kamera

2 – Einstellungen

3 - Kamera aus der Liste (klicken Sie, um eine Live-Vorschau zu sehen)

4 - Ordner mit einer Liste der hinzugefügten Kameras


5 - Liste der Benachrichtigungen

6 – Aufnahmegalerie (auf Ihrem Handy oder einer Micro-SD-Karte gespeichert)

7 – Weitere Informationen über die App

5. Live-Vorschau


Für eine Live-Vorschau wählen Sie die Kamera aus der Liste aus und klicken auf den Bildschirm der Kamera.
Wenn Sie die Live-Vorschau zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern (das Standardpasswort lautet 123456).



1 – Live-Vorschau
2,3–Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast)
4,5–Bildumkehrung
6 – Einstellungen der Auflösung
7 – Lautsprecher
8 - Aufnahme eines Bildes (wird im Speicher Ihres Telefons gespeichert)
9 - Aufnahme eines Videos (wird im Speicher Ihres Telefons gespeichert)
10- Mikrofon

6. Detaillierte Kameraeinstellungen

Um einzelne Kameraparameter einzustellen, klicken Sie auf das Einstellungssymbol - das "**Zahnrad**".



1- Name der Kamera
2- Einstellungen für die WiFi-Netzwerkverbindung
3- Ton Ein/Aus
4- Alarmeinstellungen - aktivieren Sie den Bewegungserkennungsalarm und legen Sie Benachrichtigungen fest
5- Einrichten der Micro-SD-Kartenaufzeichnung und Formatieren der Karte
6- Andere Einstellungen (Ausschalten der LEDs, Ändern des Passworts, Einstellen der Uhrzeit...)
7- Firmware update
8- Werkseinstellungen
9- Neustart des Geräts
10- Löschen des Geräts aus der App

7. Wiedergabe von Aufnahmen

Die App kann manuell (auf dem Telefon) aufgenommene oder auf der Micro-SD-Karte der Kamera (beim Alarm) gespeicherte Aufnahmen wiedergeben.


Aufnahmen im Telefon

Klicken Sie auf das Symbol "Image" in der unteren Menüleiste, um die Aufzeichnungen abzuspielen. Fotos werden unter der Registerkarte **Photo** gespeichert. Videos werden unter der Registerkarte **Video** gespeichert.



Aufnahmen von der Micro-SD-Karte

Klicken Sie auf das Symbol Image, um die Aufnahmen abzuspielen. Wählen Sie dann **SDCard Record**. Sie sehen nun eine Liste der Kameraaufnahmen, die Sie direkt in der App abspielen können.



8. Dateien auf den PC übertragen

1. Nehmen Sie die SD-Karte aus dem Gerät und stecken Sie sie mit dem Adapter in den PC oder ein anderes Gerät, auf dem Sie die Dateien anzeigen möchten.
2. Die SD-Karte enthält Videodateien.
3. Sie können mit der SD-Karte wie mit jedem anderen USB-Gerät arbeiten. Sie können Dateien wiedergeben, kopieren oder löschen.



9. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.